

Epson

L455



* 列印速度的計算方式

ppm 是以最快速模式列印在 A4 普通紙上。4"x6" 相片列印速度是以預設模式列印在 Epson 優質照片紙上。列印速度可能會因系統設定、列印模式、文件複雜度、軟體、使用的紙張種類以及連線方式而異。列印速度不包含電腦主機的處理時間。



ipm 是於普通紙上列印的速度，以 ISO/IEC FCD 24734 的 Office Category Test 測試，列印速度會因應系統配置、連接介面、軟體、文件複雜程度、列印模式、覆蓋率、紙張類型等而有所改變。

** 複印速度 (cpm) 是以最快速模式列印在普通紙上。複印速度可能會因複印模式、文件複雜度、使用的紙張種類以及複印份數而異。

† 關於 USB 的連接方法，請參考個人電腦使用手冊。請注意使用非標準的 USB 連接線或是連接兩個以上的 HUB，可能會造成列印不正常。

請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

Epson 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能活用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，Epson 對於非 Epson 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

規格表

列印單元 列印方式 噴嘴數	微針點式壓電噴墨技術 (piezoelectric) 黑色 180 孔噴嘴 彩色 177 孔噴嘴 (藍、紅、黃各 59 孔)	
列印解析度 最大解析度 最小墨滴量	5760 x 1440 dpi with Variable-Sized Droplet Technology 3pl	
列印速度* 黑白文字 MEMO (A4) 彩色文字 MEMO (A4) 全彩影像 (4"x6")	約 33 ppm (草稿模式) ^{#1} / 9.2 ipm (雷射品質) 約 15 ppm (草稿模式) ^{#2} / 4.5 ipm (雷射品質) 每張約 69 秒 (預設留邊模式) ^{#3}	
複印速度** 黑白文字 MEMO (A4) 彩色文字 MEMO (A4)	約 33 cpm (草稿模式) 約 15 cpm (草稿模式)	
掃描單元 掃描元件 光學解析度 掃描速度	CIS 1200 x 2400dpi 黑白: 2.4 msec/line 彩色: 9.5 msec/line (A4 300dpi)	
支援記憶卡種類	SD, SDHC, SDXC, MiniSD-, MiniSDHC-, MicroSD-, MicroSDHC-, MicroSDXC- -需搭配轉接卡使用	
界面	USB 2.0 Hi-Speed [†] 無線: IEEE 802.11b/g/n	
無線連線方式	Wi-Fi Direct 基礎架構模式	
控制面板	1.44 inch TFT Color LCD	
Epson Connect 雲端列印	iPrint, Email Print, AirPrint, Google Cloud Print, Remote Print, Creative Print (番香海)	
墨水瓶印量 黑色墨水瓶 藍色墨水瓶 紅色墨水瓶 黃色墨水瓶	4000 張 (ISO/IEC 24711 & 24712 Test Suite) 6500 張 (ISO/IEC 24711 & 24712 Test Suite) 6500 張 (ISO/IEC 24711 & 24712 Test Suite) 6500 張 (ISO/IEC 24711 & 24712 Test Suite) PS. 是以連續列印 A4 紙張，所測得之概略張數	
紙張處理 進紙槽容量 紙張尺寸	100 張 A4 普通紙 (75g/m ²) A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 9x13cm(3.5x5in), Letter(8 1/2x11in), Legal(8 1/2x14in), Half Letter(5 1/2x8 1/2in), 13x20cm(5x8in), 20x25cm(8x10in), 16.9 wide size, 100x148mm, 信封: #10(4 1/8x9 1/2in), DL(110x220mm), C6(114x162mm)	
使用環境 溫度 溼度	10~32°C 20~80%RH	
噪音值	5.1B(A), 37dB(A) 根據 ISO7779 with PGPP Best Photo mode	
電力規格 額定電壓 額定頻率 耗電量	AC 100-240V 50-60 Hz 單機機印: 約 13W (ISO/IEC 24712 Pattern) 就緒模式: 約 5.0W 睡眠模式: 約 1.5W 關機模式: 約 0.3W	
體積 & 重量 體積 重量	482mm (寬) x 300mm (深) x 145mm (高) 4.5 公斤 (不含墨水 / 電源線)	
作業系統	Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x	
Epson 墨水瓶 黑色墨水瓶 藍色墨水瓶	T664100 T664200	紅色墨水瓶 黃色墨水瓶 T664300 T664400
Epson 專用紙 超值光澤相紙 4"x6" (20 張 / 包) 超值光澤相紙 A4 (20 張 / 包) 優質照片紙 A4 (20 張 / 包)	S042546 S041140 S041285	頂級柔光相紙 10x15cm (30 張 / 包) 頂級柔光相紙 A4 (20 張 / 包) 720dpi 優質噴墨專用紙 A4 (100 張 / 包) S041874 S041332 S041786
保固期	標準保固: 自購買日起 1 年或 15,000 張 (以先到數為準) 延長保固: 自購買日起 2 年或 30,000 張 (以先到數為準) * 主機加購一組墨水 (4 瓶) 上網登錄可延長一年保固	
附註:	■ 集墨棉屬消耗性零件。 ■ 若使用非 Epson 原廠墨水、墨水瓶所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。	

本印表機之原始設計僅適用 Epson 原廠墨水及墨水瓶。

台灣愛普生科技股份有限公司
台北市信義區松仁路 7 號 14 樓 TEL: (02) 8786-6688
客戶服務專線 (02) 8024-2008

捷修網股份有限公司 - 提供 EPSON 產品專業售後服務

- 一日完修
- 網站維修及維修進度查詢
- 全省多家服務據點
- 夜間預約收件

捷修網網址: www.tekcare.com.tw